

คู่มือการใช้งาน GSM 603A V1 5/3/2014



คุณสมบัติทั่วไป :

เป็นกันขโมยรุ่นเดิยวที่ใช้สามารถใช้ แบบ **sim card** และแบบใช้สายโทรศัพท์ อยู่ในเครื่องเดียวกัน ซึ่งจะให้ความปลอดภัยสูงสุด

- ตัวเครื่องแบ่งเป็น 100 โชนไร้สาย
- เป็นระบบบคิจิตอลสามารถลงรหัสหรือ CODE อุปกรณ์ต่างๆ ได้
- บันทึกได้ 6 หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุส่ง sms ได้
- บันทึกเสียงได้ 10 วินาที
- สามารถเพิ่ม REMOTE ได้ถึง 8 ตัว
- ตั้งโชนเป็นอิสระได้ 1 โชนต่ออุปกรณ์ 1 ตัว
- สามารถฟังเสียงในที่เกิดเหตุ และ โทรศัพท์เข้ามาปิดระบบได้
- สามารถตั้งเวลาเปิด ปิด เครื่องกันขโมยได้
- ตัว control มีหน้าจอ LCD แสดงเวลาและอื่นๆ
- ได้รับการรับรองจาก GB12663-2001 NATIONAL STANDARD
- สามารถกำหนดคุณสมบัติของโชนได้




REMOTE

- 🔒 ปิดเครื่องกันขโมย (ที่เครื่องกด 1234 #)
- 🔒 เปิดเครื่องกันขโมยทันที (ที่เครื่องกดปุ่ม 📞 DELAY 60 SEC.)
- 📞 เปิดยกเว้น โชน (ที่เครื่องกดปุ่ม 🏠)
- 🔒 ปุ่มฉุกเฉิน (ที่เครื่องกดปุ่ม 📞)

การติดตั้ง

1. เสียบสายโทรศัพท์เข้าช่อง LINE IN และต่อสายSIRENเข้าตัว control
2. ตัวคอนโทรลให้เสียบไฟ 220 V
3. ทดลองใช้รีโมทส่งสัญญาณและทดลองเซนเซอร์ต่างๆ

การเข้าโปรแกรม : PROJECT PASSWORDS

4. กด 1234 

NOTE: การเปลี่ยน project password จาก 1234 เป็นเลขอื่น

กด 1234  30XXXX # * #

(XXXX=ตัวเลขใหม่สี่หลัก)


การบันทึกเสียง :

กด 1234  701 # ต่อจากนั้นให้บันทึกเสียงได้ 10 วินาที * #

การออกจากโปรแกรม :

กด * #

การเพิ่มรีโมท :

กด 1234  20A # เสร็จแล้วให้กดปุ่มใด ๆ บนรีโมทใหม่ * #


A = 1 ถึง 8 (หมายถึงรีโมทตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 8)

การลบรีโมท :

กด 1234  21A # * #

A = 1 ถึง 8 (หมายถึงรีโมทตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 8)

การเพิ่มอุปกรณ์ : เช่น SW, PIR, BEAM

กด 1234  23XX # นำอุปกรณ์มาส่งสัญญาณ * #

XX = โซนที่ 01 ถึง 99

นำอุปกรณ์มาส่งสัญญาณ เช่น นำ SW, PIR โดยการแยกแม่เหล็กออกจากตัว SW

NOTE : เราสามารถกำหนด ZONE ให้แก่ SW, PIR ได้ 1 ZONE ต่อ 1 ตัว

การลดยุโรปกรณ์ : (ยกเลิกอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่ใช้งาน)

กด 1234  24XX # * #

(XX = โซนที่ 01 ถึง 99)

การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์

1234  XX YY # * #

(XX = 51 ถึง 56)

51 หมายถึงเบอร์โทรที่ 1 53 หมายถึงเบอร์โทรที่ 3 55 หมายถึงเบอร์โทรที่ 5

52 หมายถึงเบอร์โทรที่ 2 54 หมายถึงเบอร์โทรที่ 4 56 หมายถึงเบอร์โทรที่ 6

(YY = หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเตือน) เพื่อความรวดเร็วควรตั้งถึง3เบอร์ก็พอแล้ว

การลบหมายเลขโทรศัพท์


1234  XX # * #

(XX = 51 ถึง 56)

51 หมายถึงเบอร์โทรที่ 1 53 หมายถึงเบอร์โทรที่ 3 55 หมายถึงเบอร์โทรที่ 5

52 หมายถึงเบอร์โทรที่ 2 54 หมายถึงเบอร์โทรที่ 4 56 หมายถึงเบอร์โทรที่ 6

การตั้งค่าใช้งานในแต่ละ ZONE

- 1234  60 XX AB C # * #

XX = โซนที่ 01 ถึง 99

A = [1] Real Time, [2] 40s-Delay, [3] 24h, [4] Bypass. (Default = 1)

B = กำหนดชื่อโซน 1,2,3,____,7

[1] Help Alarm, [2] Fire Alarm, [3] Gas Leak Alarm, [4] Gate Lock Alarm, [5] Hall Alarm, [6] Window Alarm, [7] Balcony Alarm, [8] Perimeter Alarm.

C = 0/1 (ปิดเสียงเตือน / เปิดเสียงเตือน), (Default = 1)

Example: set 10 defense zones as 24h, fire alarm, and sound alarm

Operation: **【60】** ⇨ **【10】** ⇨ **【3】** ⇨ **【2】** ⇨ **【1】** ⇨ **【#】**

การตั้งค่าการยกเว้น ZONE

เช่น โซนที่ 1 ตั้งเป็น PIR ในห้องนอน *** เวลานอนกลางคืนต้องยกเว้นโซนนี้ ส่วนโซนอื่น ๆ ทำงานปกติ

- 1234  # 61 XX A # * #

XX = โซนที่ 01 ถึง 99

A = 0/1 (0=SIREN ไม่ดัง / 1=SIREN ดัง)


Example: set 10th defense zone as home (stay-in) defense alarm.

Operation: **【61】** ⇨ **【10】** ⇨ **【1】** ⇨ **【#】**

Example: modify 10th defense zone as no alarm of home (stay-in) defense.

Operation: **【61】** ⇨ **【10】** ⇨ **【0】** ⇨ **【#】**

กำหนดให้กริ่งดังกี่ครั้งเครื่องกันขโมยถึงจะรับสายเมื่อโทรสั่งงาน

- 1234  # 72 (1,2,3,____,9) # * #

1,2,3,____,9 = จำนวนครั้งที่เครื่องโทรศัพท์ดัง


การเปิดตั้งเวลา (ให้เลื่อนSWด้านหลังเครื่อง(ติดกับpower)ไปที่ ON ก่อน)

- 1234  36 AA BB CC DD EE # * #


AA=ค.ศ. , BB=เดือนที่(01...12), CC=วันที่(01...31),

DD=ชั่วโมง, EE=นาที

For Example: the current time is 4:35pm; on October 1, 2013


Operation Method: 1234  **361310011635#**

การเปิดใช้งานกันขโมยแบบยกเว้นโซน

กดรีโมท ปุ่ม S หรือ ที่เครื่องกดปุ่ม รูปบ้าน 

การปิดใช้งานกันขโมยแบบยกเว้นโซน (user code = 1234)

กดรีโมทปุ่ม 1 หรือ ที่เครื่องกด 1234 #

Note : การเปลี่ยน user code ให้กด 1234  32XXXX # * #

XXXX = ตัวเลข user code สี่ตัวอันใหม่

เมื่อเกิดเหตุร้าย :

เครื่องจะโทรหาเราพร้อมเสียงแจ้งเหตุที่เราบันทึกไว้กดที่มีมือถือให้ทำการกดรับสายและ

กด 1 ปิดไซเรนแต่เครื่องกันขโมยยังคงเปิดระบบตรวจจับต่อ

กด 2 ปิด SIREN , ปิดระบบกันขโมย

กด 3 = ฟังเสียงสถานที่เกิดเหตุ30วินาที

การโทรเข้ามาสั่งงานเครื่องกันขโมย :

โทรเข้าเครื่องกันขโมย ฟังเสียงกริ่งดังเท่ากับที่ตั้งไว้ (DEFAULT = 6 ครั้ง) จะมีเสียงดังติด ต่อจากนั้นให้ กดรหัส 1234 # และ

กด 1 = เปิดระบบกันขโมย

กด 2 = ปิดระบบกันขโมย

กด 3 = ฟังเสียงสถานที่เกิดเหตุ30วินาที

อื่น ๆ (OTHERS) : 1234  **95175308246 # RESTORE TO FACTORY DEFAULT**